

Tennant B1

Ultra wysokoobrotowa polerka do profesjonalnego polerowania i utwardzania podłóg pokrytych warstwami nabłyszczającymi. Tennant B1 jest ergonomiczną i łatwą w użyciu polerką elektryczną, idealną do zastosowania na podłogach z twardą lub elastyczną powłoką; płytkach ceramicznych, PCV i linoleum. Odpowiednie pady umożliwiają zastosowanie Tennant B1 do:



- Wykańczania powierzchni podłóg powlekanych warstwami akrylowymi z wysokim połyskiem dla poprawy ich wyglądu.
- Zagęszczenia i utwardzenia powłok akrylowych dla podwyższenia ich odporności na zużycie, podwyższenia żywotności podłogi i umożliwienia szybkiej oraz łatwej konserwacji.

Właściwości

- Ergonomiczna konstrukcja i wygodna obsługa
- Niskie zawieszenie obudowy z silnikiem mimośrodowym
- Blokada bezpieczeństwa i podwójny wyłącznik bezpieczeństwa
- Krótki czas wymiany przewodu zasilania, silnika i przekładni
- Składany uchwyt
- Duże koła transportowe
- Sterowany nacisk podkładki i pływająca głowica
- Bezpiecznik przeciążeniowy - "termik"
- Niski poziom hałasu (nad wyraz cichy)

Korzyści

- Prostota obsługi
- Optymalne wyważenie i łatwość użycia pod biurkami i grzejnikami
- Podwyższone bezpieczeństwo, zabezpieczenie przed uruchomieniem maszyny w pozycji pionowej
- Łatwe serwisowanie
- Łatwy transport i składowanie
- Łatwy transportu przez progi i schody
- Stworzone dla optymalnych osiągnięć i dla ochrony powłok podłogowych przed zniszczeniem
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem i uszkodzeniem silnika
- Do stosowania w miejscach o podwyższonych ograniczeniach hałasu

Zastosowanie

- Sklepy
- Ośrodki zdrowia
- Budynki biurowe
- Sektor wypoczynkowy
- Szkoły
- Firmy sprząające



Zespół odkurzacza



Obudowa do odsysania pyłu



Zespół zraszacza



Urządzenie podczas pracy

DANE TECHNICZNE B1

		B1
Wymiary urządzenia		
Szerokość robocza	cm	51
Wymiary (dxszxw)	cm	79x55x117
Min. wysokość robocza	cm	17 (obroż gumowa)
Masa urządzenia (netto)	cm	38 (obudowa silnika)
	kg	39
Układ polerujący		
Średnica szczotki/padui	cm	51
Nacisk szczotki/padu	g/cm ²	5 -20
Prędkość szczotki/padu	obr/min.	1100
Zasilanie		
Źródło zasilania		przewód
Długość przewodu	m	20 (15 w Wielkiej Brytanii)
Napięcie/Częstotliwość	V/Hz	230/50
Całkowity pobór mocy	W	1500
Klasa bezpieczeństwa	I/II/III	
Poziom hałasu (DIN45635)	dB(A)	67

Konfiguracja

- B1 Wysokoobrotowa polerka
- Powyższa konfiguracja zawiera standardowy napęd elastycznej podkładki z blokadą centrującą.

Osprzęt

- Pady

Opcje

- Obudowa do odsysania pyłu • Zespół odkurzacza • Zespół natryskowy • Jednorazowy, papierowy filtr workowy

Gwarancja

12 miesięcy na części i 12 miesięcy na sprawne działanie, w zależności co wystąpi pierwsze, wyłączając elementy ulegające naturalnemu zużyciu.

WERNER & MERTZ POLSKA Sp. z o.o.

TENNANT

Tworzymy czystszy, bezpieczniejszy świat™