

Tennant F12

Tennant F12 jest uniwersalnym urządzeniem do czyszczenia podłóg, z dwustopniową regulacją prędkości, stosowanym do codziennego sprzątania jak również do okresowych zabiegów konserwacyjnych. F12 sprawnie szoruje i zdziera przy 170 obrotach na minutę, a możliwość podwojenia prędkości za pomocą jednego przycisku czyni z niego idealne narzędzie do polerowania i nadawania połysku.



Właściwości

- Ergonomiczna konstrukcja i wygodna obsługa
- Niskie zawieszenie obudowy z silnikiem mimośrodowym
- Blokada bezpieczeństwa i podwójny wyłącznik bezpieczeństwa
- Krótki czas wymiany przewodu zasilania, silnika i przekładni
- Składany uchwyt
- Duże koła transportowe
- Duży moment obrotowy w obydwu zakresach obrotów 170 obr./min i 340 obr./min
- Bezpiecznik przeciążeniowy - "termik"
- Mały ciężar (opcjonalnie możliwość dociążenia)

Korzyści

- Podwyższona prostota obsługi
- Optymalne wyważenie i łatwość użycia pod biurkami i grzejnikami
- Podwyższone bezpieczeństwo, zabezpieczenie przed uruchomieniem maszyny w pozycji pionowej.
- Łatwe serwisowanie
- Łatwy transport i składowanie
- Łatwy transport przez progi i schody
- Podwyższona sprawność szorowania i polerowania
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem i uszkodzeniem silnika
- Łatwe sterowanie i transport

Zastosowanie

- Sklepy
- Ośrodki zdrowia
- Budynki biurowe
- Sektor wypoczynkowy
- Szkoły
- Firmy sprzątające



Zespół odkurzacza



Zespół zraszacza



Obudowa do odsysania pyłu



Urządzenie podczas pracy

DANE TECHNICZNE F12

F12		
Wymiary urządzenia		
Szerokość robocza	cm	43
Wymiary (dxszxw)	cm	56x45x110
Min. wysokość robocza	cm	13 (obrożecz gumowa)
Masa urządzenia (netto)	cm	37 (obudowa silnika)
	kg	36.5
Układ polerujący		
Średnica szczotki/padu	cm	43
Nacisk szczotki/padu	g/cm ²	33
Prędkość szczotki/padu	obr/min.	170/340
Zasilanie		
Źródło zasilania		przewód
Długość przewodu	m	12,5
Napięcie/Częstotliwość	V/Hz	230/50
Całkowity pobór mocy	W	1200/1500
Klasa bezpieczeństwa	I/II/III	I
Poziom hałasu (DIN45635)	dB(A)	65

Konfiguracja

- F12 – urządzenie z pojedynczym tarczą i dwustopniową regulacją prędkości

Osprzęt

•

Opcje

- Zespół natryskowy (1 L) • Obudowa do odsysania pyłu • Zespół odkurzacza • Zbiornik na roztwór (14 L) • Dodatkowe obciążenie (8 kg) • Jednorazowy, papierowy filtr workowy

Gwarancja

12 miesięcy na części i 12 miesięcy na sprawne działanie, w zależności co wystąpi pierwsze, wyłączając elementy ulegające naturalnemu zużyciu.

Werner Mertz Polska Sp. z o.o.

Ul. Okóna 40

05-270 MARKI

Tel. 0 22 771 46 71
Fax. 0 22 771 46 73

