

TASKI®

TASKI® ergodisc HD

Niskoobrotowa maszyna
jednotarczowa do
ciężkich zadań



Najważniejsze cechy:

- ▶ Efektywność
- ▶ Solidność
- ▶ Ergonomia
- ▶ Prostota

Efektywność

Sztywna i metalowa obudowa, zwiększona waga maszyny oraz bardzo wydajny silnik, zapewniają doskonałą jakość szorowania. Urządzenie jest idealne do trudnych zadań, takich jak zdzieranie starych powłok, krystalizacja marmuru lub prac na podłogach drewnianych. TASKI Ergodisc HD zapewnia najlepszą w klasie efektywność. Wymiary obudowy szczotki silnika umożliwiają idealne czyszczenie pod przeszkodami (np. półki, blaty). Prędkość 150 obrotów na minutę zapewnia bardzo równomierną pracę po powierzchni i zmniejsza rozprysk roztworu roboczego.

Solidność

Solidne wykonanie konstrukcji maszyny w połączeniu z wysokim momentem obrotowym silnika sprawia, że TASKI Ergodisc HD jest bardzo trwałym i wytrzymałym urządzeniem. Został wyposażony w nowy system napędowy, który nie posiada pasa napędowego, dzięki czemu ryzyko powstania awarii jest bardzo niewielkie.

Ergonomia

Maszyna ta jest w pełni ergonomiczna dla operatora poprzez szereg unikalnych funkcji. Anatomicznie ukształtowane rękojeści i regulowana wysokość uchwytu zapewnia doskonałą ochronę dłoni. W połączeniu z niskim poziomem wibracji i zmniejszeniem emisji hałasu, pozwala na długie godziny pracy bez zmęczenia.

Prostota

Transport i przechowywanie urządzenia jest bardzo prosty. Dzięki zastosowaniu dużych miękkich kół transportowych, składanego uchwytu oraz możliwości usunięcia dodatkowego ciężaru nic nie sprawia problemu. Zamocowanie akcesoriów nie wymaga użycia żadnych narzędzi. Zmniejsza to do minimum zapotrzebowanie na szkolenia operatorów.

Opis

Szerokość pracy	43 cm	Wysokość silnika	35 cm
Liczba obrotów	150 RPM	Wysokość obudowy szczotki	8 cm
Napięcie	230V/50Hz	Klasa bezpieczeństwa	II
Zużycie energii	1.1 kW	Certyfikaty	CB-Protocol
Waga	54 kg	Obudowa urządzenia	Aluminium
Dodatkowe obciążenie (ciężarek)	10 kg	Napęd	Brak pasa napędowego
Długość kabla	15 m		

TASKI ergodisc HD

Model	Numer SKU
TASKI ergodisc HD	7518199

Akcesoria/ dodatkowe wyposażenie	Numer SKU
Ciężarek 10 kg do Ergodisca HD	7518579
Tarcza napędowa 43cm	6010446
Szczotka szorująca 43cm	6010459
Scrubbing brush abrasive 43cm	8504780
Zbiornik na wodę	8504390
Drive disc for wood grinding	7510031
Drive disc for marble grinding	8505090
Carrier disc for diamond grinding pads	8503830

Dodatkowe informacje

Możliwość zamontowania zbiornika na wodę, bezpośrednio do urządzenia jest bardzo ergonomicznym rozwiązaniem. Umożliwia to dozowanie roztworu na powierzchnie i minimalizuje efekt rozpryskiwania.

Diversey Polska Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5
00-446 Warszawa
tel. 22 328 10 00