

## Suma Café AutoTab 2.0g x 16mm

Tabletki do czyszczenia ekspresów do kawy

### Opis

Tabletki do codziennego czyszczenia szerokiej gamy tradycyjnych i automatycznych ekspresów do kawy. Skład został dobrany tak, aby uzyskać skuteczne czyszczenie oraz łatwe wypłukiwanie produktu. Produkt może być stosowany do czyszczenia tradycyjnych ekspresów do kawy, automatycznych ekspresów do kawy oraz namaczania części ekspresów do kawy.

### Cechy

- Formuła została opracowana w celu uzyskania kontrolowanego rozpuszczenia tabletek w wodzie, skutecznego czyszczenia i łatwego wypłukiwania;
- Rozmiar i kształt są odpowiednie do wielu rodzajów automatycznych ekspresów i innych sprzętów;
- Bez fosforanów, bez zapachu, biodegradowalne, opakowanie podlega recyklingowi.

### Zastosowanie

#### Ekspresy automatyczne

Należy postępować zgodnie z instrukcją czyszczenia dostarczaną przez producenta sprzętu.

1. Do codziennego czyszczenia.
2. Umieścić jedną tabletkę Suma Café AutoTab C1.2 w odpowiednim pojemniku ekspresu i włączyć program czyszczenia zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.

#### Ekspresy tradycyjne

Jedna tabletkę na każdą grupę/ kolbę.

1. Umieścić tabletkę w ślepej kolbie.
2. Włączyć cykl parzenia kawy na 10 sekund, następnie odczekać 10 sekund i powtarzać cykl 5 razy.
3. Wyjąć ślepa kolbę, wypłukać wodą i włączyć wypływ gorącej wody z grupy aż będzie płynęła czysta woda.
4. Zaparzyć kawę i ją wyłączyć aby upewnić się, że w urządzeniu nie ma resztek preparatu.

#### Namaczanie części ekspresów do kawy

1. Namaczać filtry i inne metalowe części ekspresu przez 30 minut w roztworze 2 tabletek rozpuszczonych w litrze gorącej wody.
2. Wypłukać wodą zdatną do picia.

#### Ekspresy przelewowe

1. Wyjąć części z ekspresu. Wlać do zaparzacza roztwór 4 tabletek rozpuszczonych w 2 litrach wody.
2. Uruchomić cykl parzenia i odczekać 30 minut.
3. Wypłukać czystą, gorącą wodą.

**C1.2**

## Suma Café AutoTab 2.0g x 16 mm

Tabletki do czyszczenia ekspresów do kawy

### Dane techniczne

Wygląd: biała, twarda tabletki  
pH (10g/l): 10.0 – 11.1

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

### Środki ostrożności

Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Należy unikać skrajnych temperatur. Pełna informacja dotycząca postępowania i utylizacji produktu znajduje się w karcie charakterystyki.

### Kompatybilność

Używany w zalecanych warunkach produkt, jest odpowiedni do czyszczenia przedmiotów ze stali spotykanych w kuchni. Nie stosować do wyrobów z aluminium.

### Certyfikacja

Produkt posiada certyfikaty Kosher, Halal oraz NSF.