

TASKI Jontec Alpur

Preparat do usuwania zabrudzeń tłuszczowych pochodzenia mineralnego

Opis

TASKI Jontec Alpur jest niskopieniącym preparatem do usuwania z podłóg olejów syntetycznych, mineralnych, smarów i zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie. Preparat szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z mytych powierzchni, wykazuje silne właściwości emulgujące w stosunku do zanieczyszczeń o charakterze tłuszczowym i jest lekko zasadowy.

Cechy

- szybko i skutecznie oleje syntetyczne, mineralne, smary, ślady opon wózków widłowych
- Ekonomiczny w użyciu - wysoka skuteczność usuwania zanieczyszczeń przy niskich stężeniach użytkowych
- nie pieni się - odpowiedni do automatów szorujących

Właściwości

Postać:	zielona ciecz
Gęstość w 20°C:	ok. 1,06 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	ok. 10,4

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Sposób użycia

Dozowanie:

Minimalne:	100 ml na 10 l roztworu (1%)
Rekomendowane stężenia:	250 ml na 10 l roztworu (2,5%)
Szczególnie silne zabrudzenia:	Zwiększyć dozowanie do 5%
Automat szorujący:	100 - 250 ml na 10 l roztworu (1-2,5%)

Mycie ręczne: Przygotować w wiadrze roztwór o odpowiednim stężeniu, nanieść go na mytą powierzchnię przy pomocy mopa, szorować i usunąć zanieczyszczony roztwór.

Mycie maszynowe: Przygotować w zbiorniku szorowarki lub maszyny jednotarczowej roztwór o odpowiednim stężeniu, nanieść go na mytą powierzchnię, szorować i usunąć zanieczyszczony roztwór. W przypadku szczególnie silnych zabrudzeń: przygotować w zbiorniku szorowarki lub maszyny jednotarczowej roztwór o odpowiednim stężeniu, nanieść go na mytą powierzchnię, pozostawić na 10 minut do zadziałania, szorować i usunąć zanieczyszczony roztwór.

UWAGA: W celu sprawdzenia odporności podłogi na preparat, przed użyciem zaleca się wykonanie testu preparatu na niewielkim kawałku podłogi, w mało widocznym miejscu.

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz przedstawiciel.

