

**TASKI®**

## **TASKI® swingo® 150 E**

**Nowa jakość maszyn  
szorująco -  
zbierających**



### **Cechy kluczowe**

- Sucha podłoga zaraz po czyszczeniu
- Doskonałe efekty czyszczenia
- Łatwe czyszczenie trudnodostępnych miejsc
- Prosta, szybka i ergonomiczna obsługa

### **Sucha podłoga zaraz po czyszczeniu**

Czyszczenie za pomocą TASKI swingo 150 w zatłoczonych miejscach takich jak sklepy, toalety ogólnodostępne, restauracje i stacje benzynowe redukuje ryzyko poślizgnięcia. Maszyna osusza podłogę niezależnie od kierunku prowadzenia. Wyjątkowy układ ssący usuwa z podłogi do 99% wody podczas gdy ręczne metody czyszczenia zawsze pozostawiają podłogę wilgotną co może powodować pozostawianie brudnych śladów butów.

### **Doskonałe efekty czyszczenia**

Dzięki mechanicznemu systemowi szorowania i nacisku, TASKI swingo 150 jest nawet do 10 razy bardziej wydajny od tradycyjnych (ręcznych) metod czyszczenia. Pojedyncza szczotka oraz efektywny proces suszenia gwarantuje zmniejszenie ilości pozostałości, zabrudzeń. Dzięki unikalnej nisko osadzonej szczotce szorującej TASKI swingo 150 pozwala na szybki swobodny dostęp pod półki, wieszaki i inne meble.

### **Łatwe czyszczenie trudnodostępnych miejsc**

Maszyna może być wykorzystana tam, gdzie tradycyjne szorowarki są po prostu zbyt ciężkie, a ręczne metody czyszczenia nie zapewniają odpowiedniej jakości sprzątania. Innowacyjna koncepcja pozwala na kierowanie maszyną z łatwością w każdym kierunku.

### **Prosta, szybka i ergonomiczna obsługa**

Maszyna jest poręczna i łatwa w prowadzeniu. Wygodne uchwyty pozwalają z łatwością podnieść i przemieszczać się nawet po schodach. Dzięki niewielkim gabarytom można ją łatwo przechowywać.

# Specyfikacja

## Dane techniczne

| Opis                             |              |
|----------------------------------|--------------|
| Szerokość pracy                  | 335 mm       |
| Szerokość ssawy                  | 355 mm       |
| Pojemność zbiornika wody czystej | 2.6 L        |
| Pojemność zbiornika wody brudnej | 2.9 L        |
| Nominalna moc                    | 1100 W       |
| Zasilanie                        | 230 V/ 50 Hz |
| Prędkość obrotów szczotki        | 1700 obr/min |
| Waga maszyny bez kabla           | 11.7 kg      |

| Opis                  |                  |
|-----------------------|------------------|
| Ciężar uchwytu        | 1.3 kg           |
| Wymiary (D x S x W)   | 430x380x1120 mm  |
| Długość przewodu      | 10 m             |
| Poziom hałasu         | 74 db(A)         |
| Klasa wodoszczelności | IPX 4            |
| Klasa bezpieczeństwa  | II               |
| Certyfikaty           | CB Protocol, CSA |

## TASKI swingo 150

| Model            | Numer SKU |
|------------------|-----------|
| TASKI swingo 150 | 7516209   |

## Akcesoria

| Opis                         | Numer SKU |
|------------------------------|-----------|
| Standardowa szczotka walcowa | 7516236   |
| Szczotka walcowa twarda      | 7516237   |
| Zestaw ssawek                | 7516546   |

## Opis funkcji

Regulowany nacisk szczotki i : Nacisk szczotki może być regulowany i optymalizowany zarówno do podłóg twardych i miękkich. Zaawansowany układ elektryczny, wyposażony w dwie lampki kontrolne, steruje naciskiem szczotki i zapobiega przegrzaniu silnika.

Zintegrowany zbiornik : Zbiornik czystego roztworu roboczego oraz brudnego stanowią integralny pojemnik mogący z łatwością być wyjęty z urządzenia w celu napełnienia lub opróżnienia. Dzięki dużym otworom można go bardzo łatwo wyczyścić. Zbiornik zaopatrzony jest w miarkę umożliwiającą przygotowanie odpowiedniego roztworu.

Łatwa obsługa : Szczotki i inne części eksploatacyjne mogą być z łatwością wyczyszczone i zmienione bez żadnych dodatkowych narzędzi co minimalizuje przestój w pracy.