

TASKI®

TASKI® vento™ 15S

Profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho

TASKI vento 15S to:

- efektywność i funkcjonalność
- wysoka jakość ssania
- wielofunkcyjny uchwyt
- dodatkowe akcesoria

Efektywność i funkcjonalność

Odkurzacz TASKI vento 15S to wysoka wydajność podczas pracy oraz doskonałe rezultaty odkurzania. Dzięki zastosowaniu w nim nowej dyszy, zapewnia maksymalny poziom zebrania zabrudzeń, a jednocześnie gładko przesuwają się po czyszczonych powierzchniach. Odkurzacz posiada obudowę wykonaną z bardzo trwałego tworzywa, odpornego na uderzenia. Dzięki zastosowaniu 2 kół tylnych oraz 2 swobodnie obracających się nastawnych kół przednich, odkurzacz ten ma maksymalną stabilność i zwrotność.

Wysoka jakość ssania

Odkurzacze TASKI vento to znacznie ulepszona jakość ssania, dzięki systemowi filtrowania składającego się z: jednorazowej torby fizeleinowej, tkaniny filtrującej, filtra chroniącego silnik oraz opcjonalnie filtra zewnętrznego. Ponadto TASKI vento 15S posiada możliwość zainstalowania dodatkowej filtracji: HEPA jako opcję dodatkową. Takie rozwiązanie zapewnia ulepszoną jakość ssania, a także dłuższą żywotność silnika.

Wielofunkcyjny uchwyt

Kształt poręcznego uchwytu łączy wiele funkcji, m.in.: intuicyjny mechanizm otwierania, ergonomiczne włączanie / wyłączanie odkurzacza stopą oraz zwijanie przewodu zasilającego.

Dodatkowe akcesoria

TASKI vento 15S posiada mocowania, które ułatwiają przechowywanie akcesoriów, jak również specjalne zabezpieczenie uniemożliwiające wyrwanie przewodu zasilającego. Nowoczesny kształt oraz kolorystyka odkurzacza, idealnie wpasują się do każdego rodzaju pomieszczeń. Odkurzacz TASKI vento 15S dostarczany jest wraz z zestawem dysz: dyszą szczelinową oraz dyszą do kurzu.



TASKI vento 15S

Dane techniczne

Pojemność worka	15 litrów	Długość przewodu	10,5 m
Typ worka (papier / fizeolina)	obydwa	Długość węża ssącego	2,2 m
Nominalny pobór mocy	1000 W	Rura ssąca	metalowa
Napięcie	220/240 V	Szerokość ssawy	280 mm
Waga	8 kg	Wymiary	420 x 390 x 480 mm
Poziom hałasu (A ważony)	61 dB(A)	Klasa bezpieczeństwa	II
Poziom hałasu	76dB	Opcja filtra zewnętrznego	tak
Siła ssania	22 kPa	Opcja Hepa	tak
Maksymalny przepływ powietrza	61 l/sec	Certyfikaty, normy	CE
Ilość stopni filtracji	3 (5 z filtrem zewnętrznym i HEPA)		

Produkt

TASKI vento 15S

Numer SKU

7522821

Accessories

Worki fizeolinowe TASKI vento15 (10 szt.)	7514804
Worki papierowe TASKI vento 15 (10 szt.)	7514888
Filtry (10 szt.)	4091150
Filtr zewnętrzny	7514883
Zestaw filtrów HEPA	7514884
Filtr HEPA	7514885
Zestaw akcesoriów (rura ssąca, dysza ssąca, wąż ssący)	7522837
Rura teleskopowa, metalowa 32 mm	7514937
Rura ssąca, trzyczęściowa z metalową rękojeścią	7515055
Dysza ssąca Standard RD (dysza plastikowa)	7523107
Dysza ssąca Premium RD (dysza z plastikową obudową i metalowym spodem)	7523260
Akcesoria TASKI vento (dysza szczelinowa, dysza do kurzu)	7514889
Dysza do kurzu	8500510
Dysza do kaloryferów	8500520
Dysza do odkurzania rur	8500530
Dysza do tapicerki	8500540
Dysza szczelinowa	8500550
Szczotka Turbo (zamawiać razem z: 8500740)	8502000
Szczotka elektryczna Power (zamawiać razem z: 8500740)	7509903
Wąż ssący, giętki 2m	8500730
Złączka stożkowa jednostronna	8500740
Dłuższy przewód zasilający: 15 m	7514936

